


Funktion

1. Bitte wählen Sie den folgenden Vorgang entsprechend dem von Ihnen gekauften Produkt aus:

- A. Berühren Sie den Schalter
 - B. Halten Sie den Schalter gedrückt, um das Licht zu dimmen.
 - C. Farbwechsel durch Berühren und Halten des Schalters.
 - D. Farbwechsel durch Tippen
 - E. Die erste kurze Berührung schaltet das Licht- und die Spiegelheizung ein;
 - F. Die zweite kurze Berührung ändert die Wärme der Farbe; Bei der dritten kurzen Berührung werden das Licht und die Spiegelheizung ausgeschaltet.
- Wenn das Licht eingeschaltet werden soll; Bei der ersten Berührung ändert sich die Helligkeit des Lichts von 100 % auf 10 % oder von 10 % auf 100 %, bei der zweiten Berührung; die Helligkeit des Lichts kann von 10 % auf 100 % oder 100 % auf 10 % verändert werden






50 mm
maximaler
Sensorabstand.








*Bitte beachten Sie, dass Produkte mit einem Infrarotsensor mit einem Mindestabstand von 200 mm zwischen dem Sensor und anderen Gegenständen oder reflektierenden Oberflächen installiert werden müssen.

Liste der Teile



Werkzeuge




Warnhinweise:

1. Bitte überprüfen Sie vor der Installation, ob das Produkt unbeschädigt ist.
2. Legen Sie während des Betriebs niemals harte und scharfe Gegenstände direkt auf die Spiegeloberfläche. Andernfalls kann es zu Schäden und sogar zu Personenschäden kommen.
3. Bei Gewitter kann es notwendig sein, den Netzschalter auszuschalten. Andernfalls können elektrische Elemente des Produkts durch Blitzschlag beschädigt werden.
4. Ziehen Sie im Normalbetrieb niemals gewaltsam den Netzstecker, um das Produkt auszuschalten. Andernfalls können elektrische Elemente des Produkts beschädigt werden.
5. Ziehen Sie bitte den Netzstecker, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen.









Installationsanleitung für LED-Badezimmerspiegel

(Geeignet für die Produktinstallation mit Berührungsschaltern und Infrarotsensoren mithilfe einer Wandhalterung oder einer Schraubbefestigung)












Hinweise: Um den normalen Gebrauch dieser Produkte zu gewährleisten, müssen an den Installationsorten Kabel gemäß den IEE-Vorschriften verlegt werden.
Die Produkte dürfen nur im Innenbereich installiert werden.
Die Installation muss von einem professionellen Elektriker durchgeführt werden, Eine unsachgemäße Installation kann zu Produktschäden und Personenschäden führen

Installationsanleitung (Anleitung für LED-Badezimmerspiegel)

1. (Horizontale Installation) (Portrait Installation)  Wählen Sie die Installation im Hoch- oder Querformat.	2.  Richten Sie die Wandhalterung aus und markieren Sie die Befestigungspositionen mit einem Bleistift.
3.  Bohren Sie Löcher für die Dübel	4.  Stecken Sie die Dübel in die Wand und befestigen Sie sie mit Schrauben.
5.   Bitte unterbrechen Sie vor dem Anschließen die gesamte Stromversorgung.	6.  Wie oben abgebildet anschließen.
7.  Hängen Sie den Spiegel auf und überprüfen die Stabilität	8.  Schalten Sie den Strom an

Screwfix Installationsanleitung (Anleitung für LED-Badezimmerspiegel)

1. (Horizontale Installation) (Portrait Installation)  Wählen Sie die Installation im Hoch- oder Querformat.	(Horizontale Installation) (Portrait Installation) 	
2.  Markieren Sie mit einem Stift den Abstand zwischen zwei Löchern in der Wand und achten darauf, dass die Löcher gerade gebohrt werden.	3.  Bohren Sie Löcher für die Dübel	
4.  Stecken Sie die Dübel in die Wand und befestigen Sie sie mit Schrauben.	5.   Bitte unterbrechen Sie vor dem Anschließen die gesamte Stromversorgung.	
6.  Wie oben abgebildet anschließen.	7.  Hängen Sie den Spiegel auf und überprüfen die Stabilität	8.  Schalten Sie den Strom an