

Montageanleitung für Massagedüsen



Montage

1. Entfernen Sie die Gegenmutter auf der Rückseite, dem Gewinde Teil des Arms.
2. Schieben Sie das Gewinde durch das Zugangsloch in der Wand. Der Arm muss in einer soliden Struktur verankert werden, um eine sichere Montage zu gewährleisten. Ein hölzerner Querstab kann bei manchen Installationen nötig sein.
3. Ziehen Sie die Gegenmutter gegen die Rückseite der Wand fest.
4. Ziehen Sie den Dichtungsring fest um eine festsitzende Verbindung herzustellen.
5. Schließen Sie die Leitungsrohre an den Arm an. Hierzu benötigen Sie ein ½" (Zoll) Anschlussstück, welches nicht im Lieferumfang beinhaltet ist.
6. Schieben Sie die Abdeckscheibe bis an die Wand.
7. Prüfen Sie auf Lecks bevor die Wand verputzt/gefließt wird.



Rückansicht der Massagedüse